




## Lampe solaire de camping avec haut-parleur Bluetooth



# MANUEL D'INSTRUCTION

- + Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant utilisation.
- + Veuillez conserver ce manuel afin qu'il puisse être référencé à l'avenir.
- + Ce n'est qu'avec une connaissance complète de ce produit qu'il peut être utilisé correctement.
- + Dans un véhicule en mouvement, rangez toujours le haut-parleur / lampe OVNI à l'intérieur de son conteneur de stockage sur le plancher du véhicule soit derrière le 1er rangée de sièges ou derrière la 2ème rangée de sièges.

## I. Spécification du produit



- |  |   |
|--|---|
| 1. Spécifications de la lampe principale | 3 |
| 2. Spécifications de la lampe latérale   | 3 |
| 3. Haut-parleur portable Bluetooth       | 3 |

## II. Détails du produit

- |  |   |
|--|---|
| 1. Détails du produit                              | 4 |
| 2. Détails de la lampe principale                  | 5 |
| 3. Fonctionnement marche/arrêt                     | 5 |
| 4. Détails des composants de l'OVNI                | 6 |
| 5. Instructions de chargement                      | 6 |
| 6. Détails de la lampe latérale                    | 7 |
| 7. Instructions de chargement des lampes latérales | 7 |
| 8. Haut-parleur Bluetooth                          | 8 |
| 9. Pièces et accessoires                           | 8 |

## III. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- |                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| I. Instructions d'installation       | 9-11 |
| V. Fonction et domaine d'utilisation | 12   |
| VI. Remarques                        | 12   |



## SPÉCIFICATIONS DES LAMPES PRINCIPALES/LATÉRALES

<b>Spécifications du panneau solaire :</b>	5.5V/1.3A (248x248) Polysilicon
<b>Capacité de la batterie Li-on de la lampe principale:</b>	3. 7V 10400mAh
<b>Puissance de la lampe principale (W):</b>	6.5W/4.5W/3.2W
<b>Luminosité de la lampe principale (LM):</b>	700lm/480lm/350lm
<b>Durée d'utilisation de la lampe principale:</b>	BH/11 H/14H(Li-ion)
<b>Temps de charge solaire:</b>	16H
<b>Temps de charge DC :</b>	10H
<b>Entrée USB :</b>	5V/2A (adaptateur compatible)
<b>Sortie USB:</b>	5V/1A
<b>Hauteur totale de la lampe :</b>	1.5m-2.1 m(Hauteur ajustable)
<b>Indice de rendu des couleurs :</b>	RaB0
<b>Température de couleur:</b>	6500K
<b>Durée de vie de la lampe (Heures):</b>	20,000hrs
<b>Humidité de travail (%):</b>	<95%
<b>Température de fonctionnement (°C):</b>	-20°C-60°C
<b>Matériau de la coque:</b>	ABS ignifugé
<b>Protection contre les intrusions (IP):</b>	IP63


## SPÉCIFICATIONS DE LA LAMPE LATÉRALE (FONCTION ANTI-MOUSTIQUE)

<b>Capacité de la batteries(mAh):</b>	3.7V 1800mAh
<b>Lampe de lecture Power(W):</b>	1/0.6W/1W
<b>Lampe de lecture Flux lumineux (lm):</b>	100/50/901m
<b>Mode lampe de lecture Durée:</b>	6/8/6H
<b>Projecteur (clignotant) Puissance:</b>	1/0.BW
<b>Flux lumineux du projecteur (lm):</b>	BO Lumens
<b>Temps de charge:</b>	5 Heures
<b>Temp de travail:</b>	-20° C ~60° C

## HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

<b>Version Bluetooth:</b>	Bluetooth V4.2
<b>Portée du signal:</b>	<10 mètres
<b>Durée de lecture de la musique :</b>	3H ( Max vol )
<b>Puissance nominale:</b>	SW
<b>Temps de charge :</b>	4H
<b>Tension de fonctionnement:</b>	Batterie Li-ion interne 3.7V 1100mAh
<b>Compatibilité:</b>	IOS,Android

## DÉTAILS DU PRODUIT



### COUVERCLE DE PILE SÈCHE ALCALINE

Couvercle de batterie externe en option :  
En basculant le passage en mode batterie externe (piles de taille D [3]), l'appareil peut continuer à fonctionner. La charge solaire ne peut être utilisée que pour charger les batteries au lithium; il ne chargera pas les batteries externes.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA LAMPE:

1. La lampe principale se chargera avec une source de courant continu ou via l'énergie solaire en utilisant les stats suivantes.
2. La lampe principale a des indicateurs à deux couleurs (rouge et vert).  
Les indicateurs sont les suivants

STATISTIQUES D'ÉCLAIRAGE		CHARGEMENT	
PUISSANCE	INDICATEUR	PUISSANCE	INDICATEUR
0~25%	Rouge clignotant	0~40%	Rouge clignotant
25%-50%	Rouge allumé	40%-70%	Rouge allumé
50%-75%	Jaune allumé	70%-95%	Jaune allumé
75%-100%	Vert allumé	95%-100%	Vert allumé

Remarque : pour une meilleure durée de vie de la batterie, veuillez maintenir la charge pendant plus d'une heure après que le voyant vert soit allumé.

## MARCHE/ARRÊT/FONCTIONNEMENT

A: Appuyez sur l'interrupteur principal pendant plus de 2 secondes.  
B: Changez la luminosité de la lumière en appuyant 3 fois rapidement sur l'interrupteur principal (haute, moyenne et basse).

1. **APPUYEZ SUR LE BOUTON ON/OFF (>2 secs.)**

LAMPE PRINCIPALE EN HAUTE LUMINOSITÉ


2. **APPUYEZ RAPIDEMENT SUR LE BOUTON ON/OFF (0.5 secs.-1secs)**

LAMPE PRINCIPALE EN LUMINOSITÉ MOYENNE

3. **APPUYEZ RAPIDEMENT SUR LE BOUTON ON/OFF (0.5 secs.-1 secs.)**


LAMPE PRINCIPALE À FAIBLE LUMINOSITÉ

**APPUYEZ SUR LE BOUTON ON/OFF (>2 secs.) À TOUT MOMENT, LA LAMPE PRINCIPALE S'ÉTEINT.**



APPUYEZ RAPIDEMENT SUR LE BOUTON ON/OFF, POUR RECYCLER LES FONCTIONS CI-DESSUS (ÉTAT 1 À ÉTAT 3).

## DÉTAILS DU COMPOSANT UFO



### INTERFACE DE SORTIE USB

Le téléphone portable et d'autres composants électriques (5V/2A) peuvent être chargés à l'aide du port USB de l'UFO. Insérez le port USB et la charge commencera automatiquement. La charge USB s'arrête automatiquement après 20 minutes de non-utilisation.

### INTERFACE D'ALIMENTATION EN COURANT CONTINU

Insérez un adaptateur USB externe pour charger l'UFO.

### TÉMOIN LUMINEUX DE LA LAMPE PRINCIPALE

### INTERRUPTEUR DE BATTERIE

Vous pouvez choisir la source d'énergie à utiliser en basculant le commutateur de l'énergie solaire à la batterie externe,


## INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT.

Pour vous assurer que la batterie au lithium est entièrement chargée, veuillez la charger une (1) heure supplémentaire après que le voyant vert de charge se soit allumé.

1. Chargez l'équipement avec un adaptateur secteur pour téléphone portable (5V / 2A)
2. Utiliser la puissance du véhicule (5V / 2A) pour charger l'équipement
3. L'énergie solaire peut charger l'OVNI partout où il y a de la lumière du soleil. Il est parfaitement conçu pour une utilisation en extérieur.
4. La lumière de camp solaire UFO est facile à utiliser et facile à charger. Connectez-vous à l'alimentation à l'aide du port USB ou laissez-le reposer au soleil.

**Remarque :** La batterie au lithium ne se charge que lorsque l'interrupteur principal est en position d'énergie solaire. Lorsque les piles au lithium passent en dessous de 3,0 V, toutes les sorties sont désactivées et passent en mode d'arrêt ou de protection contre les basses tensions. Ceci est fait pour protéger la batterie au lithium d'une décharge complète.

## DÉTAILS DE LA LAMPE LATÉRALE



Lorsque la lampe latérale est en mode de charge, une lumière rouge apparaît. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge disparaît.

INTERRUPTEUR ON/OFF DE LA LAMPE LATÉRALE

**LA LUMIÈRE DU PANNEAU EST TRÈS BRILLANTE, PUIS APPUYEZ LÉGÈREMENT SUR LE BOUTON POUR CHANGER DE FONCTION DANS L'ORDRE :**

1. Panneau lumineux basse luminosité
2. Spot lumineux pleine luminosité
3. Flash du spot lumineux


En appuyant sur l'interrupteur pendant plus de 2 secondes, toutes les fonctions seront désactivées.



Mode lumière anti-moustique disponible

## INTERFACE DE CHARGEMENT DE LA LAMPE LATÉRALE

(FIXEZ-LA À LA LAMPE PRINCIPALE)




La lampe latérale peut être fermement fixée à la lampe principale.

### INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT DE LA LAMPE LATÉRALE.

1. La lampe d'appoint se charge lorsqu'elle est reliée au port de charge de la lampe principale pendant que la batterie se charge par l'entrée CC ou l'énergie solaire.
2. La lampe d'appoint possède sa propre interface de charge USB, vous pouvez également utiliser un adaptateur de charge 5V pour la charger.
3. Veuillez ne pas retirer la lampe latérale pour une recharge stable lorsqu'elle est en état de charge.

## HAUT-PARLEUR BLUETOOTH UTILISABLE :



1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pendant plus de 5 secondes, ce qui allume le haut-parleur Bluetooth.  
haut-parleur bluetooth, connectez le haut-parleur (BT06) à votre appareil mobile via bluetooth.


2. Maintenez l'interrupteur marche/arrêt pendant 1-2 secondes pour mettre la musique en pause.

3. Témoins lumineux :  
Rouge : Chargement  
Vert : Pleinement chargé  
Bleu clignotant : Démarrage  
Bleu fixe : Bluetooth est connecté  
Bleu clignotant : En cours d'utilisation

4. Crochet et aimant intégrés

**Attention : Le haut-parleur Bluetooth ne se charge pas sur l'ovni,  
Le haut-parleur doit être chargé à l'aide d'un cordon USB externe.**

## PIÈCES ET ACCESSOIRES :







## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### MONTAGE DU TRÉPIED


1. Vissez les pieds serrés du trépied dans la base du trépied.  
**\*\*VEILLEZ À NE PAS DÉPOUILLER LES FILS LORSQUE INSTALLER LES PIEDS DANS LA BASE DU TRÉPIED. ASSUREZ-VOUS D'ALIGNER LES CHOSES EN CONSÉQUENCE**



2. Deuxièmement, vissez l'anneau à l'axe du trépied.




### ASSEMBLAGE DE LA TÊTE DU TRÉPIED



3. Installez les ressorts dans les douilles de la lampe UFO. ressorts ont des clavettes spéciales qui doivent être insérées dans la base de la lampe UFO.


**Veillez à ne pas dénuder le filetage lors de l'installation des ressorts dans l'unité principale. Assurez-vous d'aligner les choses en conséquence**



## MONTAGE DE LA TÊTE DU TRÉPIED



4. Vissez fermement la tête du trépied avec le ressort.

Veillez à ne pas dénuder le filetage lors de l'installation des ressorts dans l'unité principale. Assurez-vous d'aligner les choses en conséquence







## VISSEZ FERMEMENT


5. Ouvrez le verrou de sécurité puis installez la lampe sur le trépied et verrouillez.



6. Le trépied est réglable jusqu'à une hauteur de 2 m grâce au verrou de sécurité.



**MONTEZ TOUT OBJET LOURD TEL  
QU'UN SAC DE SABLE, ETC.**



**INSTALLEZ LE PIQUET DE TENTE**

**REMARQUE :** Des piquets sont nécessaires pour les pieds du trépied et montent des objets lourds sous l'axe pour être plus stables dans des conditions venteuses.

## UTILISATION DES COMPOSANTS

### 1. EXTÉRIEUR

Fournit un meilleur éclairage pour les activités extérieures comme le camping, les fêtes, etc.

### 2. BANQUE D'ÉNERGIE USB


La lampe dispose d'une fonction intégrée de banque d'alimentation USB, elle peut fournir de l'électricité pour les accessoires mobiles via le port USB (5V1A), la fonction de charge sera désactivée après 20 secondes si l'accessoire a été retiré.

### 3. FONCTION LAMPE DE POCHE ET ANTI-MOUSTIQUES

La lampe latérale peut être utilisée comme lampe de poche autonome et est dotée d'une fonction anti-moustique, idéale pour le plaisir en extérieur.

### 4. HAUT-PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE

Le haut-parleur peut être utilisé via Bluetooth jusqu'à une distance de 10 m. Il prend en charge une large gamme de formats musicaux, idéal pour les jeux en plein air



#### Remarque:

1. Veuillez utiliser les adaptateurs et les cordons fournis pour alimenter l'appareil et ses composants.
2. Fixez le trépied au sol lors de l'utilisation.
3. Ce produit utilise un matériau de batterie rechargeable qui peut contenir des produits chimiques qui pollueront l'environnement. Veuillez vous assurer que ce produit est recyclé de manière appropriée.
4. Rechargez la lampe périodiquement (une fois tous les 3 mois) lorsqu'elle est stockée pendant plus de 3 mois. Le passage du mode de fonctionnement de la batterie à la batterie externe protégera la batterie au lithium lorsqu'elle n'est pas dans utiliser pendant de longues périodes.
5. Dans un véhicule en mouvement, rangez toujours le haut-parleur / lampe OVNI à l'intérieur de son conteneur de stockage sur le plancher du véhicule soit derrière la 1ère rangée de sièges, soit derrière la 2ème rangée de sièges.



Remarque: Veuillez retirer la batterie sèche de l'appareil lorsqu'elle n'est pas utilisée pour longues périodes de temps (la batterie peut fuir et causer de graves dommages à l'unité)



## BESOIN DE NOTRE AIDE ?



SUPPORT CLIENT 833-226-4863



SALES@OVERLANDVEHICLESYSTEMS.COM

SOUHAITEZ-VOUS NOUS FAIRE  
CONNAÎTRE VOTRE VÉHICULE ?  
VISITEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

@overlandvehiclesystems

